


取扱説明書 保証書付

置くだけ3WAY充電

スマホ充電もワイヤレスの世界へ

ワイヤレススマホ充電器
スタンド型



1

この説明文は大切に保管し、使用の際にはよくお読みください。

安全上のご注意

この「安全上のご注意」では、お客様や第三者への危害や損害を未然に防ぎ、本品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

警告 誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性がある内容

注意 誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

警告

- 本品やスマホが高熱になったり、発煙、ひずみ、変色などの異変に気づいたら直ちにケーブルを抜き使用を中止する。
- 修理・改造・分解等は絶対にしない。火災や故障の原因になります。
- 高精度の制御機器や電子機器の近くで使用しない。それらの機器が誤動作する恐れがあります。(例:心臓ペースメーカー等をお使いの場合は事前に医師に相談してください。)
- 火気の近くや高温多湿の場所、直射日光の当たる場所での使用、保管をしない。ケーブルの被膜が溶けて、火災・感電・故障の原因になります。
- 水に濡らさない。濡れた手でケーブルに触れない。感電や故障の原因になります。
- 風呂場など水分や湿気が多い場所や、漏電・漏水の危険がある場所では使用しない。火災・感電・故障の原因になります。
- 断線や傷んだケーブルを使用しない。発熱や発火の原因になります。
- ケーブルは根元まで確実に差し込む。差し込みが不完全な場合、破損、発熱などの原因になります。

2

注意

- 本品はスマホ専用のワイヤレス充電器です。本来の用途以外には使用しないでください。
- 本品に金属、ICカード、磁気カード、Qi非対応の機器は近づけないでください。
- 金属が含まれるスマホケースは、金属部が発熱しますので使用しないでください。
- 振動する場所、平らでない場所では使用しないでください。落下による故障やケガの原因になります。
- 本品の周辺で電子機器を使用すると充電できない場合があります。電子機器を使用する場合は本品から30cm以上離して使用してください。
- 乱暴に扱つと変形したり割れたりすることがあります。
- 本品の接続端子には手を触れないでください。周辺のチリやホコリなどは取り除いてください。
- 本品で接続された機器が正常に動作しない、または動かなくなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 長期間使用しない時は、安全のためケーブルを取り外してください。
- 子供やペット等の手の届かないところで使用・保管してください。
- 廃棄の際は各自治体の処理方法に従ってください。

WEBサイトでも商品の情報をご覧いただけます。

最新の情報をインターネット上でご覧いただけます。

AIMEDIA

アイメディア株式会社
〒732-0053 広島市東区若穂町12番1号
お客様相談室 TEL.082-262-5531
受付時間：平日 10:00~17:00

3

保証書

この製品は、厳密な品質管理検査によって、製造出荷された製品です。通常のご使用において、万一、自然故障や調査の必要が生じた場合は保証規定に従い保証します。

製品名	ワイヤレススマホ充電器スタンド型
保証期間	お買い上げ日 年 月 日より1年間
お客様	フリガナ お名前
	ご住所 〒 -
販売店	TEL.
	店名・住所 TEL.

保証規定

- お買い上げ日、販売店名を必ずご明記ください。
- 保証期間中に正常な使用状況において、万一、故障した場合は、本書、シーストまたは販売証明とともに、当社または販売店へご持参くだされば無償で修理または交換いたします。
- 次の場合、保証期間中であっても有償となります。
 - 使用上の誤り、あるいは取扱い上の不注意による故障・破損・水没・漏水、または改造による故障および損傷。
 - 火災・地震、その他天災地変による故障および損傷。
 - 使用中に生じたキズ等の外観上の変化。
 - 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障および損傷。
 - 消耗品または消耗箇所。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

4

3WAY充電 2コイル搭載

- 平置きでもタテ・ヨコ置きでも充電できる!*
- *スマホカバーの厚みや形状等により、充電エリアから3mm以上離れた場合や、本体とスマホの間に金属がある場合は充電できません。ミニサイズ等、スマホの大きさによっては、受電部と充電エリアが合わず充電できない場合があります。その場合は平置きで充電してください。

折りたたみ式 ●コンパクトで持ち運びやすい!

- コードを抜き差しする手間がなくなる
- コネクタの消耗、ケーブル断線のトラブル回避
- 裏面すべり止め付
- ケースを付けたまま充電可能*

- *金属が含まれるスマホケースは金属部が発熱しますので使用しないでください。
- *厚さ3mm以上のスマホケースやアクセサリの形状、材質によって充電できない場合があります。

Qi規格正規認証品


*Qi規格とはワイヤレスパワーコンソーシアムが策定したワイヤレス給電の国際標準規格です。

対象機器

iPhone 8以降等、Qi規格に対応した機器が使用できます。
*詳しくはお手持ちのスマホ等のメーカーサイトで確認してください。

送電電力 5W/7.5W/10W

*入力電源に依存します。



5


使用方法

*出力5V/2A以上のUSB充電器を使用してください。急速ワイヤレス充電を利用するにはQuick Charge 2.0以上のUSB充電器を使用してください。

1 接続する


お手持ちのUSB充電器と本体を付属のUSBケーブルで接続し、USB充電器をコンセントに接続します。

*電源接続時、LEDランプが青色に3回点滅します。



2 平置きで充電する

本体の上にスマホの画面を上にして、重ねて置いてください。充電が開始されるとLEDランプが青色に点灯します。



*LEDランプが青色点滅の場合は、スマホが充電エリアからズレている可能性があります。スマホの位置を少しずつずらし、LEDランプが青色点灯(充電中)になる位置を探ります。


*スマホカバーの厚みや形状等により、充電エリアから3mm以上離れた場合や、本体とスマホの間に金属がある場合は充電できません。

動作確認用のLEDランプの見方	LEDランプの状態
本品の状態	LEDランプの状態
電源接続時	青色点滅(3回)
待機状態	消灯
充電中	青色点灯
充電エラー	赤色点滅


6

3 立てて充電する


① 本体の充電エリア部、土台部を両手でつかみ、ケーブル挿入口の枠に指をかけて広げます。



② 充電エリア部の端を土台部のストッパーに掛けて固定してください。




③ スマホの背面が充電エリア部から離れないように置いてください。スマホはタテ・ヨコ置きどちらでも充電できます。



*ミニサイズ等、スマホの大きさによっては、受電部と充電エリアが合わず充電できない場合があります。その場合は平置きで充電してください。

閉じ方

本体の充電エリア部を持ち上げて端を土台部のストッパーから外して閉じてください。



7

故障かなと思ったら

症状	考えられる原因	処置
充電できない (LEDランプが赤色点滅)	お手持ちのUSB充電器、付属のUSBケーブルが本体にしっかり接続されていない。もしくはコンセントから抜けている。	お手持ちのUSB充電器、付属のUSBケーブルを確実に奥まで差し込んでください。
	ケースやリングなどで金属が使用されている。	金属部分を取り外してください。
	ケースの装着等により、充電エリアからスマホ本体に3mm以上の隙間がある。	ケース等を取り外してください。
	スマホの受電部が充電エリアから外れている。	本体を平置きにして、スマホの位置を少しずつずらし、LEDランプが青色点灯(充電中)になる位置を探ります。
スマホがQi規格に対応していない。	スマホのメーカーサイト等で、Qi規格に対応しているか確認してください。	

製品仕様

機能	ワイヤレス送電機能
規格	Qi
入力電源	DC5V/2A DC9V/1.67A
送電電力	5W / 7.5W / 10W (入力電源に依存します。)
外形寸法	(約)幅70×長さ128×高さ15mm (畳んだ状態)
重量	(約)115g(同梱品除く)
同梱品	USBケーブル※USB2.0 A-TypeC(約1m×1本)、取扱説明書(保証書付)
原産国	中国

8